

## Instrucciones de uso

## SUECO

### Transportador digital / Nivel de burbuja

El transportador debe sostenerse verticalmente.

El transportador se calibra automáticamente y siempre comienza en valor absoluto. ABS se muestra en la pantalla. Presione ZERO para establecer el valor en 0. ABS desaparece de la pantalla.

Presione ON / OFF para volver al valor absoluto.

Apagado automático después de 3 minutos. Apagado manual presione ON / OFF durante 3 segundos.

Rango de medición	90 - 0 - 90°
Leyendo	0,1°
Exactitud	± 0.3°
Polvo / Impermeable	IP 54
Batería	1 x 1,5 V, tipo AAA

## Manual

## Inglés

### Caja de bisel digital / nivel

La caja de bisel debe estar en posición vertical.

La caja de bisel se adapta al valor absoluto. Aparece ABS. Presione ZERO para establecer

0 en cualquier posición. ABS desaparece. Presione ON / OFF para volver al valor absoluto.

Apagado automático después de 3 minutos. Apagado manual presione ON / OFF durante 3 segundos.

Rango	90 - 0 - 90°
Mi lectura	0,1°
Exactitud	± 0.3°
A prueba de polvo / agua	IP 54
Batería	1 pieza 1,5 V, tipo AAA